

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

PALL-X 96

Водный 1-К лак для паркетных и пробковых полов в помещениях с высокими нагрузками

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

Водный 1-К лак для паркетных и пробковых полов в помещениях с высокими нагрузками.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Для сильно подчеркнутых паркетных этажей в жилых и коммерческих районах.

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- ▶ Отшлифованного паркета и деревянных полов
- ▶ Необработанной натуральной пробки
- ▶ Паркета на полах с подогревом



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- ▶ очень хорошая стойкость к высоким механическим и химическим нагрузкам
- ▶ Хорошая заполняющая способность
- ▶ Очень быстрое высыхание
- ▶ Высокая стойкость против истирания
- ▶ Соответствует TRGS 617
- ▶ GISCODE W2+
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки: Пластиковая канистра

Расфасовка: 1, 5 л 10 l

Гарант. срок хранения: не менее 12 месяцев

Степень гляцевости: Полуматовый, матовый

Расход на слой: са. 100 ml/m²

1 л хватает: са. 10 м²/L

Температура при работе: 18-25°C и 35-65% относительной влажности воздуха

Готовность к шлифовке: через ок. 2 часов*

Готовность к вскрытию лаком: через ок. 2 часов*

Окончательная прочность: через ок. 10 - 12 дня при *

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность, которая покрывается лаком, должна быть чистой, сухой, свободной от загрязнений, прошлифована, в соответствии с требованием техники. Мы принципиально рекомендуем перед нанесением лак грунтовать паркет, для избежания бокового залипания паркетных плашек.

Подготовка основания из необработанной натуральной пробки:

Перед нанесением лака необходима финишная шлифовка сеткой PALLMANN SCHLEIFGITTER или падом PALLMANN POWER PAD зерном 120. Натуральная пробка покрывается лаком без предварительного грунтования.



ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Канистры перед работой довести до комнатной температуры (20°), хорошо потрясти, после чего содержимое перелить в чистое ведро напр PALLMANN VERSIEGELUNGSEIMER.
2. PALL-X 96 равномерно нанести на основание валиком WL (для водных лаков) однородным насыщенным слоем. Нанести не менее 2-х слоев. Начинать наносить с края, сначала поперек волокон, затем – по направлению волокон. В зонах с сильными нагрузками рекомендуется нанести 3 слой. На необработанной натуральной пробке также наносят 3 слоя.
3. Время высыхания до шлифовки: около 2 часов.
4. Перед нанесением последнего слоя рекомендуется промежуточная шлифовка сеткой PALLMANN или дырчатым падом PALLMANN POWER PAD зерном 120.
5. Инструменты после работы промыть водой.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- ▶ Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность >35% и <65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность воздуха сокращают время высыхания.
- ▶ Многие экзотические сорта дерева, напр. тик, ипе лапачо, мореное дерево, а также венге и хвойные породы деревьев - содержат в себе вещества (т.н. ингибиторы, смолы или минеральные отложения), которые ведут к значительным замедлениям при высыхании, нарушению смачивания или к изменению цвета. Исходя из многообразия и различных свойств этих сортов дерева следует выяснить их пригодность к лакировке, а также провести предварительный тест).
- ▶ Гарантийный срок хранения материалов в заводской упаковке в умеренно прохладном месте - 12 месяцев. Беречь от мороза, не подвергать воздействию температур выше 40°C.
- ▶ Не полностью использованные упаковки тщательно закрывать и содержимое быстро использовать.
- ▶ В 1 день наносить не больше 2 слоев лака.
- ▶ При небольшой нагрузке можно после нанесения последнего слоя лака ходить по поверхности через ночь.
- ▶ Если после промежуточной шлифовки прошло более 1 дня, необходимо провести матировку всей поверхности (зерном 100-120) .
- ▶ Исходя из особенностей полов из бамбука мы рекомендуем минимум для последнего слоя лака использовать 2-х компонентный лак, напр. PALL-X 98 GOLD.
- ▶ На свежотлакированные полы не ранее чем через 10 - 12 дней класть ковры или другие напольные покрытия или тяжелые предметы.
- ▶ Свежотлакированные полы можно не ранее чем через 10 - 12 дней начинать обрабатывать средством по уходу за паркетом PALLMANN VOLLPFLEGE.
- ▶ VOLLPFLEGE улучшает оптику поверхности и увеличивает срок ее эксплуатации. Поверхность протирать влажной (не мокрой!) тряпкой, избегать нагрузок от стоячей воды.

- ▶ Рекомендуется учитывать и соблюдать следующие нормы и правила: DIN 18356 «Паркетные работы» и DIN 18357 «Работы с деревянной брусчаткой».

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

GISCODE W2+, Wassersiegel, Lösemittelgehalt unter 5%. Im Sinne der TRGS 617 geeignet als Ersatzstoff für stark lösemittelhaltige Parkettoberflächenbehandlungsmittel. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2 / P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Produkt enthält Isothiazolinone. Informationen für Allergiker unter +49 931 27964-0.

EMICODE EC 1 PLUS – Sehr emissionsarm.